

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного  
комитета МБОУ Гимназия № 3

С.В. Кузнецов

Протокол №

«30» декабря 2015 г.



УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ Гимназия № 3

Е.Н. Калинин

«30» 12 2015 г.



**ИНСТРУКЦИЯ  
по электробезопасности для учащихся  
ИКБ – 002-2015у**

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения приборов в сеть: шнур сначала подключайте к прибору, а потом в сеть, отключение прибора производится в обратной последовательности.
2. Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте электроприборы (утюг, телевизор, компьютер и т.д.).
3. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.
4. Никогда не тяните за электрический провод руками- может случиться короткое замыкание.
5. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него.
6. Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки.
7. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при включенном в сеть нагревателе.
8. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами.
9. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой.
10. Нельзя гасить загоревшиеся приборы водой.
11. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.
12. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередачи.
13. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, силовые щитки - это грозит смертью!
14. Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.
15. Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном состоянии.
16. В случае возгорания электроприборов, если вы можете погасить вспышку пожара, вызывайте по телефону пожарную службу.

СОГЛАСОВАНО

Заведующая хозяйством

Н.А. Тяпушина.

«30» декабря 2015 г.

Ознакомлен(а) \_\_\_\_\_